

Aanvulling LAT programmering

1. Installeer eerst het gehele systeem
2. Voordat je de spanning op het systeem zet, hou je eerst de groene draad van de drukknop op de min (-) van de voeding
3. Dan zet je spanning op het systeem, de oranje en rode LED van de lezer gaat branden
4. Haal de groene draad van de min (-)
5. Hou de masterkaart dicht voor de lezer, de lezer piept, haal hem weg
6. Je ziet nu dat de oranje LED uitgaat en alleen de rode LED brand
7. Hou je masterkaart voor de lezer, bied daarna 1 voor 1 de tags aan
8. Nummer 7 moet achter elkaar gebeuren, stop je even, dan stopt ook de programmeer modus
9. Controleren van een tag is simpel, hou hem voor de lezer en de groene LED gaat branden en het slot wordt vrijgegeven.
10. Vanaf fabriek staat de open tijd eigenlijk al goed geprogrammeerd.